

# Техническая информация



## Glutolin WF Заполняющая и Финишная Шпаклёвка для внутренних работ

Гипсовая шпаклёвка для внутренних работ усиленная целлюлозой.

Создаёт гладкие, оптимальные поверхности для последующих малярных и обойно-клеечных работ.

**Область применения:** *Glutolin WF Заполняющая шпаклёвка* предназначена для заполнения трещин и дыр, заделки швов между гипсокартонными плитами, а также для полного выравнивания поверхностей. Применима на таких поверхностях как: штукатурка, камень, каменная кладка, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты и т. п. внутри помещений. Непригодна для нанесения на стекло, пластмассу, дерево, дисперсионные поверхности, а также металл. *Glutolin WF Заполняющая шпаклёвка* после размешивания с водой образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см с выведением толщины слоя до нуля.

### Технические данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, природный гипс  
 Насыпной вес: ок. 0,75 г/см<sup>3</sup>  
 Показатель pH: 7-8  
 Состав раствора: 1,8 – 2,0 части порошка на 1 часть воды или 1кг порошка на 650 мл воды  
 Расход: 1,0 кг порошка на 1м<sup>2</sup> при толщине наносимого слоя 1 мм  
 Время схватывания: ок. 60 мин. при температуре 20° С  
 Время высыхания: Время полного высыхания зашпаклёванной поверхности зависит от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды.

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных веществ (пыли, масел и т. д.). Удалить с поверхности старые обои при помощи *Средства для удаления обоев*, а также отстающие слои краски и штукатурки. Поверхности имеющие сильную впитывающую способность, а также песочные и меловые предварительно прогрунтовать *Грунтовкой LF*.

### Способ применения:

В чистую холодную воду высыпать шпаклёвку согласно соотношения и энергично размешать до получения однородной масса без комков. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания большой площади. Через 2-3 минуты шпаклёвка готова для нанесения шпателем или мастерком. Небольшие неровности можно затереть дощечкой с мокрой пористой резиной незадолго до отвердения шпаклёвки. После отвердевания нанесённого слоя поверхность можно шлифовать если это необходимо. Чтобы при малярных работах избежать неравномерного высыхания краски, зашлифованные места или всю поверхность необходимо прогрунтовать. Инструменты после использования промыть водой.

### Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку хорошо закрыть!  
 Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

### Расфасовка:

бумажные мешки по 25 кг

### Номер артикула:

390 013 69