

Техническая информация



® **Glutoclean** Очиститель для духовок и гриля 750 мл Backofen und Grill Reiniger

Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные, пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и масляные загрязнения. Сильное воздействие также на вертикальных поверхностях посредством гелевой структуры.

Область применения: Для всех духовок, конвекционных плит, встроенных электропечей, противней, форм для запекания, сковород, кастрюль, решёток для гриля и стекла на дверцах духовок.

Технические данные: Сырьевая основа: <5 % анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества
Кроме того: ароматизатор, содержит гидроксид натрия
Показатель pH: 12,0 – 12,5

Способ применения: Применять только на охлаждённых поверхностях!
Равномерно оросить загрязнённую поверхность и оставить для воздействия на 1-2 минуты. Остатки собрать тряпкой или кухонным полотенцем. После этого промыть водой и вытереть насухо чистой тряпкой. При сильных загрязнениях повторить процедуру очистки и при необходимости оставить для более длительного воздействия.

Важные указания: Учитывать указания по уходу производителей духовок.
Защищать поверхности, примыкающие к очищаемой от соприкосновения с очистителем. При необходимости сразу же промыть большим количеством воды.

Меры безопасности: Может вызвать химический ожог. Не должен попадать в руки детей. Аэрозоль не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и проконсультироваться с врачом. При работе надевать защитные перчатки и защитные очки. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать этикетку.

Хранение: Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка: п/э бутылочки 750 мл с распылителем - 6 штук в коробке

Номер артикля: 039002092